


SAMSUNG

เตาไมโครเวฟ

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้และคู่มือการอบอาหาร

GE87L





คู่มือค้นหาอย่างรวดเร็ว.....	2
เตาอบ.....	2
แผงควบคุม.....	3
อุปกรณ์เสริม.....	3
การใช้คู่มือฉบับนี้.....	4
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	4
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ.....	6
การตั้งเวลา.....	6
ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา.....	7
การปรุง/อุ่นอาหาร.....	7
ระดับพลังงาน.....	8
การหยุดการปรุงอาหาร.....	8
การปรับเวลาปรุงอาหาร.....	9
การใช้ระบบทำความสะอาดด้วยไอน้ำ.....	9
การใช้คุณสมบัติอุ่นอาหารอัตโนมัติ.....	10
การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ.....	10
การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ.....	11
การตั้งค่าการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ.....	11
การใช้คุณสมบัติอบเกรียมอัตโนมัติ.....	12
การใช้คุณสมบัติอบเกรียมด้วยตนเอง.....	13
การเลือกตำแหน่งของชดลดความร้อน.....	14
การเลือกอุปกรณ์เสริม.....	14
การย่าง.....	14
การใช้ไมโครเวฟผสมการย่าง.....	15
การปิดเสียงเตือน.....	15
การถอดเตาไมโครเวฟ.....	15
คู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร.....	16
คู่มือการปรุงอาหาร.....	17
การทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ.....	23
การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ.....	24
รายละเอียดด้านเทคนิค.....	24


คู่มือค้นหาลายอย่างรวดเร็ว

TH

หากคุณต้องการปรุงอาหาร



1. วางอาหารในเตา เลือกระดับพลังงาน โดยกดปุ่ม  หนึ่งครั้งขึ้นไป





2. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน **ปุ่มบิด** ตามต้องการ




3. กดปุ่ม  **ผลลัพธ์:** การอบจะเริ่มขึ้น เตาอบจะส่งสัญญาณสีดริ่งเมื่อปรุงอาหารเสร็จ

หากคุณต้องการละลายอาหารแช่แข็ง




1. วางอาหารที่แช่แข็งในเตา เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่มละลายน้ำแข็ง (**Power Defrost** ) ตามจำนวนที่เหมาะสม



2. เลือกน้ำหนักของอาหาร โดยหมุน **ปุ่มบิด** ตามต้องการ




3. กดปุ่ม 


หากคุณต้องการเพิ่มเวลาอีก 30 วินาที



- ขณะที่อาหารยังอยู่ในเตา
กดปุ่ม **+30s** หนึ่งครั้งต่อเวลาที่คุณต้องการเพิ่ม 30 วินาที

หากคุณต้องการย่างอาหาร




1. กดปุ่ม 





2. เลือกเวลาในการปรุงอาหาร โดยหมุน **ปุ่มบิด**



3. กดปุ่ม 

เตาอบ







1. จอแสดงผล
2. ปุ่มเลือกอุ่นอาหารอัตโนมัติ (AUTO REHEAT)
3. ปุ่มละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (POWER DEFROST)
4. ปุ่มเลือกโหมดย่าง (GRILL)
5. ปุ่มปรุงอาหารแบบผสม (COMBI)
6. ปุ่มหยุด/ยกเลิก (STOP/CANCEL)
7. การตั้งค่าเวลา (CLOCK)
8. ปุ่มอบเกรียมอัตโนมัติ (AUTO CRUSTY COOK)
9. ปุ่มเลือกไมโครเวฟ/ระดับพลังงาน (MICROWAVE/POWER LEVEL)
10. ปุ่มทำความสะอาดด้วยไอน้ำ (STEAM CLEAN)
11. ปุ่มเริ่มต้น/ปุ่มบิต (START/DIAL) (เวลาปรุง, น้ำหนัก และปริมาณอาหาร)

อุปกรณ์เสริม


คุณจะได้รับอุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ร่วมกับเตาอบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ




1. **เฟือง** ซึ่งวางไว้ตรงกับแกนของมอเตอร์ที่ส่วนฐานของเตาอบ
วัตถุประสงค์: เฟืองนี้จะเป็นตัวหมุนจานหมุน




2. **วงแหวน** เพื่อวางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์: วงแหวนนี้จะรองรับน้ำหนักของจานหมุน




3. **จานหมุน** วางเหนือวงแหวน โดยให้ส่วนกลางสวมพอดีกับเฟือง
วัตถุประสงค์: จานหมุนทำหน้าที่เป็นพื้นที่หลักสำหรับอบอาหาร และสามารถถอดออกทำความสะอาดได้ง่าย



4. **ตะแกรงโลหะ** สำหรับวางบนจานหมุน
วัตถุประสงค์: คุณสามารถใช้ตะแกรงนี้ในการอบอาหารแบบย่าง และการอบแบบผสม



5. **จานอบเกรียม** โปรดดูที่ หน้า 12 ถึง 13
วัตถุประสงค์: จานอบเกรียมเมื่อใช้คุณสมบัติอบเกรียมอัตโนมัติหรืออบเกรียมด้วยตนเอง



6. **ถ้วนนํ้า** โปรดดูที่ หน้า 9
วัตถุประสงค์: ใช้ในการทำทำความสะอาด



ห้ามใช้ไมโครเวฟหากไม่มีวงแหวน หรือจานหมุน

การใช้คู่มือฉบับนี้

ขอขอบคุณที่เลือกใช้เตาไมโครเวฟ SAMSUNG คำแนะนำสำหรับผู้ใช้นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย เกี่ยวกับการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟของคุณ ดังนี้


- ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมและภาชนะที่เหมาะสม
- เคล็ดลับในการอบอาหาร

ที่ด้านในของปก คุณจะพบกับคู่มือค้นหาวางรวดเร็ว ซึ่งจะอธิบายการทำงานพื้นฐานสี่ประเภทได้แก่

- การปรุงอาหาร
- การละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
- การย่าง
- การเพิ่มเวลาปรุงอาหาร

ด้านหน้าของคู่มือฉบับนี้จะมีภาพของเตาอบ พร้อมทั้งแผนผังควบคุม ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถหาตำแหน่งของปุ่มต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่อธิบายที่ละขั้นตอน จะประกอบด้วยสัญลักษณ์สี่แบบ



- ข้อควรระวัง** เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป
- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายจากการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป
- (a) ห้ามใช้เตาอบขณะที่ประตูของเตาเปิดอยู่ หรือดัดแปลงแก้ไขลวดเพื่อความปลอดภัย (สลักของประตู) หรือสอดวัตถุในช่องลวดเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 - (b) ห้ามสอดวัตถุใด ๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มืออาหารหรือสารทำความสะอาติดังอยู่กึ่งหน้าของซิล ตรวจสอบว่าประตูและซิลของประตูสะอาดอยู่เสมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครั้งด้วยผ้าแห้งที่แห้งหลังจากการใช้งาน
 - (c) ห้ามใช้เตาอบที่มีความเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำนาญการซ่อมบำรุงไมโครเวฟ ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต โปรดปิดประตูของเตาอบให้สนิท และตรวจสอบว่าส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้ไม่ชำรุดเสียหาย:
 - (1) ประตู ซิลของประตู และผิวหน้าของซิล
 - (2) บานพับของประตู (หักหรือหลวม)
 - (3) สายไฟ
 - (d) ห้ามปรับแต่งหรือซ่อมแซมเตาอบโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญการซ่อมบำรุงไมโครเวฟที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านในละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

ก่อนที่จะอบอาหารหรือของเหลวในเตาไมโครเวฟ โปรดตรวจสอบข้อควรระวังต่อไปนี้

- 1. ห้าม ใช้ภาชนะที่เป็นโลหะในเตาไมโครเวฟ:
 - ภาชนะโลหะ
 - ภาชนะที่มีขอบเงินหรือทอง
 - เหล็กเสียบ ส้อม ฯลฯ

สาเหตุ: อาจมีประกายไฟเกิดขึ้น ซึ่งทำให้เตาไมโครเวฟเสียหาย
- 2. ห้าม ใช้ความร้อนกับ:
 - ขวด โถ หรือภาชนะที่ปิดสนิทหรือใช้สุญญากาศ (เช่น) ขวดอาหารสำหรับทารก
 - อาหารที่มีการผนึกไม่ให้อากาศเข้า (เช่น) ไข่ กุ้งชนิดต่าง ๆ ที่ไม่ได้แกะหะเปลือก มะเขือเทศ

สาเหตุ:แรงดันที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้อาหารระเบิดได้

เคล็ดลับ: เปิดฝาหรือเจาะผิว กุ้ง ฯลฯ ก่อน
- 3. ห้าม ใช้งานไมโครเวฟเมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในเตา
- 4. ห้าม ปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ
- 5. **ทุกครั้ง** จะต้องใช้ถุงมือกับความร้อนขณะนำอาหารออกจากเตา
- 6. ห้าม สัมผัสขดลวดความร้อนหรือผนังด้านในของเตาอบ
- 7. ในการลดความเสี่ยงของไฟในช่องของเตาอบ:
 - โปรดอย่าเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ในเตาอบ
 - นำลวดที่ใช้ปิดกั้นออกจากถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกก่อน
 - ห้ามใช้เตาไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนลวก หากพบควันไฟ อย่าเปิดประตูไมโครเวฟ ให้ปิดเครื่องและดึงสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟทันที

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)

8. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อรับประทานอาหารเหลวและอาหารสำหรับทารก
- โปรดพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาทีทุกครั้ง หลังจากปิดเตาอบ เพื่อให้อุณหภูมิกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
 - คนอาหารระหว่างให้ความร้อนถ้าจำเป็น และคนทุกครั้ง หลังจากอุ่น
 - ใช้ความระมัดระวังขณะหยิบจับภาชนะหลังจากการอุ่น เนื่องจากภาชนะอาจร้อนลวกมือได้
 - อาจเกิดอันตรายจากการเดือดกระเด็นในภายหลัง
 - ในการป้องกันการเดือดในภายหลังและการลวก คุณควรใส่ช้อนพลาสติกหรือแท่งแก้วในเครื่องต้ม และคนก่อน ระหว่าง และหลังการอุ่น
- สาเหตุ: ระหว่างการอุ่นของเหลว จะมีการเดือดที่ล่าช้า ซึ่งหมายความว่ามีการเดือดและกระเด็นอาจเกิดขึ้น ภายหลังจากที่นำภาชนะออกจากเตาอบแล้ว ซึ่งอาจทำให้อาหารลวกมือได้
- ในกรณีที่มีของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฐมพยาบาล:
 - * จุ่มพื้นที่ที่ถูกลวกลงในน้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
 - * พันด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด
 - * โปรดอย่าทาครีม บำบัด หรือโลชั่น
 - ห้ามใส่อาหารจนเต็มภาชนะ และควรเลือกใช้ภาชนะที่มีด้านบนกว้างกว่าด้านล่าง เพื่อป้องกันของเหลวเดือด จนเกินไป ชวดที่มีดอชวดเล็กอาจแตกระเบิดได้ หากร้อนจนเกินไป
 - ทุกครั้งจะต้องตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารหรือนมสำหรับทารกก่อนที่จะนำไปป้อนทารก
 - ห้ามอุ่นร้อนขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อนสูง
9. โปรดระมัดระวังอย่าให้สายไฟชำรุดหรือเสียหาย
- ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กในน้ำ และอย่าให้สายไฟถูกความร้อน
 - ห้ามใช้เตาอบนี้ หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย
10. ยึดในระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขน เมื่อเปิดประตูของเตาอบ
- สาเหตุ: ไอร้อนหรืออากาศที่ร้อนจัดอาจลวกมือได้
11. รักษาความสะอาดภายในเตาอบอยู่เสมอ
- สาเหตุ: เศษอาหารหรือน้ำมันที่กระเด็นไปที่ผนังหรือพื้นของเตาอบอาจทำให้สีของเตาอบเสียหาย และลดประสิทธิภาพของเตาอบ
12. คุณอาจได้ยินเสียง “คลิก” ระหว่างการทำงาน (โดยเฉพาะเมื่อมีการละลายน้ำแข็ง)
- สาเหตุ: เสียงนี้เป็นการทำงานปกติ เมื่อมีการเปลี่ยนกำลังไฟฟ้า
13. เมื่อมีการใช้งานเตาไมโครเวฟโดยไม่มีสิ่งใดอยู่ เครื่องจะตัดไฟฟ้าทันที เพื่อความปลอดภัย คุณสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ หลังจากที่พักไว้ประมาณ 30 นาที

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

ระหว่างการอบอาหาร คุณควรมองในเตาเป็นระยะ เมื่อมีการให้ความร้อนแก่อาหาร หรือมีการอบอาหารในถุงพลาสติก กระดาษแบบใช้แล้วทิ้งหรือภาชนะที่ติดไฟได้

ข้อสำคัญ

ห้ามเด็กเล็กใช้งานหรือเล่นกับเตาไมโครเวฟเด็ดขาด และไม่ควรปล่อยเด็กเล็กไว้ตามลำพังใกล้เตาไมโครเวฟ เมื่อเตาทำงานอยู่ ไม่ควรเก็บหรือซ่อนสิ่งของเด็กสนใจไว้เหนือเตาอบ

คำเตือน:

ห้ามใช้เตาไมโครเวฟหากประตูหรือซิลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจากผู้ชำนาญ

คำเตือน:

โปรดให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ให้บริการหรือซ่อมแซมในกรณีที่ต้องถอดฝาเครื่อง ซึ่งเป็นฉนวนป้องกันพลังงานไมโครเวฟ

คำเตือน:

โปรดอย่าอุ่นของเหลวและอาหารอื่นในภาชนะที่ปิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้



คำเตือน:

ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องไมโครเวฟ ตามลำพัง ยกเว้นกรณีที่ได้กัรับคำแนะนำเพียงพอที่จะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผิดวิธี

การติดตั้งเตาไมโครเวฟ

TH

วางเตาไว้บนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเตาได้



- เมื่อคุณติดตั้งเตาอบ โปรดจัดวางให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเว้นช่องว่างอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) ที่ด้านหลังและด้านข้างของเตาอบ และเว้นที่ 20 ซม. (8 นิ้ว) ที่ด้านบนของเตาอบ 85 ซม. (สามสิบสามนิ้ว) จากพื้น
- นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตั้งวงแหวนและจานหมุน และทดลองว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
- เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊กได้อย่าง

- ห้าม** บังช่องระบายอากาศ เนื่องจากเตาอบอาจมีความร้อนเกินขีดจำกัด และเปิดตัวเองลง และจะใช้งานไม่ได้จนกว่าจะเย็นลง
- ห้าม** เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดต่อสายไฟของเตาไมโครเวฟกับเต้าเสียบสามขา 230 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ ที่มีการลงกราวด์ กรณีที่สายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
- ห้าม** ติดตั้งเตาไมโครเวฟในบริเวณที่มีความร้อนและความชื้นสูง เช่น กัดจากเตาอบธรรมดา หรือเครื่องทำความร้อน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดการจ่ายไฟของเตาอบ และหากจะใช้สายต่อ จะต้องใช้สายที่เป็นมาตรฐานเดียวกับสายไฟของเตาอบ เช็ดด้านในของซิลประตูด้วยผ้าหมาด ก่อนที่จะใช้เตาไมโครเวฟเป็นครั้งแรก


การตั้งเวลา

เตาไมโครเวฟของคุณมีนาฬิกาอยู่ภายใน ซึ่งสามารถแสดงเวลาในระบบ 24 หรือ 12 ชั่วโมง คุณจะต้องตั้งเวลาของนาฬิกา:

- เมื่อติดตั้งเตาอบเป็นครั้งแรก
- หลังจากไฟฟ้าดับ



อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูร้อนและฤดูหนาว




- ในการแสดงเวลาแบบ...

24 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง


ให้กดปุ่ม




หนึ่งครั้ง
สองครั้ง




- หมุน ปุ่มบิต เพื่อตั้งชั่วโมง



- กดปุ่ม (+)






- หมุน ปุ่มบิต เพื่อตั้งนาฬิกา



- กดปุ่ม (+)

ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา


หากคุณมีปัญหาเช่นเดียวกับที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้ โปรดลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขที่ระบุ


- ◆ อาการปกติ
 - เกิดไอน้ำเกาะตัวในเตาอบ
 - มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
 - มีแสงสะท้อนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
 - มีไอน้ำออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ
 - ◆ เตาอบไม่เริ่มทำงานเมื่อกดปุ่ม 
 - ประตูเปิดเรียบร้อยหรือไม่
 - ◆ อาหารไม่สุกเลย
 - คุณกำหนดเวลาถูกต้อง และกดปุ่ม  แล้วหรือไม่
 - ประตูเปิดเรียบร้อยหรือไม่
 - มีการใช้ไฟเกินในวงจรไฟฟ้าของบ้าน และทำให้ฟิวส์ขาดหรือทำให้เครื่องตัดไฟทำงานหรือไม่
 - ◆ อาหารสุกเกินไปหรือไม่สุกพอ
 - คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
 - ระดับพลังงานที่เลือกถูกต้องหรือไม่
 - ◆ มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิดขึ้นภายในเตาอบ
 - คุณใช้จานที่มีขอบโลหะหรือไม่
 - คุณลืมนำเครื่องมือหรือสิ่งใดที่ติดไว้เป็นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
 - แผ่นฟอยล์อลูมิเนียมใกล้กับผนังด้านในของเตาอบหรือไม่
 - ◆ เตาอบทำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์
 - คุณอาจพบสัญญาณรบกวนโทรทัศน์หรือวิทยุบ้างเล็กน้อย เมื่อเตาอบทำงาน นี่เป็นอาการปกติ ในการแก้ไขปัญหานี้ โปรดติดตั้งเตาไมโครเวฟให้ห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
 - ถ้าไม่มีใครใช้ช่องของเตาอบพบการรบกวนสัญญาณ จอแสดงผลอาจถูกรีเซ็ต ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสายไฟออก และต่อใหม่ ตั้งเวลาใหม่
-  ถ้าคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการหลังการขายของ SAMSUNG ใกล้บ้านคุณ


การอบ/อุ่นอาหาร


ขั้นตอนต่อไปนี้จะกล่าวถึงการอบและการอุ่นอาหาร

โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการอบอาหารทุกครั้ง ก่อนที่จะปล่อยให้เตาอบทำงานตามลำพัง
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน จากนั้น ปิดประตู





1. กดปุ่ม 
ผลลัพธ์:

จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ 850W (กำลังไฟสูงสุด):
เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสม โดยกดปุ่ม  จนกว่าจะแสดงกำลังไฟที่ต้องการ โปรดดูตารางแสดงระดับกำลังไฟ



2. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน ปุ่มปิด



3. กดปุ่ม 
ผลลัพธ์:

ไฟของเตาอบจะสว่างขึ้น และจานหมุนจะเริ่มหมุน
1) เครื่องจะเริ่มดำเนินการทำอาหาร เมื่อเสร็จแล้วก็จะส่งสัญญาณเตือนสัปดาห์
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาฬิกาจะดัง)
3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง



ห้าม เปิดเครื่อง หากเตาอบว่างเปล่า



หากคุณต้องการอุ่นอาหารเป็นเวลาสั้น ๆ โดยใช้พลังงานสูงสุด (850 วัตต์) คุณสามารถกดปุ่ม +30s หนึ่งครั้งต่อเวลาการอบสามสิบวินาที เตาอบจะทำงานทันที

ระดับพลังงาน

คุณสามารถเลือกระดับพลังงานต่อไปนี้

ระดับพลังงาน	กำลังไฟฟ้า	
	MWO	การย่าง
สูง	850 วัตต์	
สูงปานกลาง	600 วัตต์	
ปานกลาง	450 วัตต์	
ต่ำปานกลาง	300 วัตต์	
ละลายน้ำแข็ง (55 [°])	180 วัตต์	
ต่ำ/อุ่นอาหาร	100 วัตต์	
การย่าง	-	1100 วัตต์
COMBI I (55 [°] / 170 [°])	600 วัตต์	1100 วัตต์
COMBI II (55 [°] / 170 [°])	450 วัตต์	1100 วัตต์
COMBI III (55 [°] / 170 [°])	300 วัตต์	1100 วัตต์

☒ หากคุณเลือกระดับพลังงานสูงขึ้น คุณจะลดเวลาในการอบลง


☒ หากคุณเลือกระดับพลังงานต่ำลง คุณจะเพิ่มเวลาในการอบขึ้น


หากคุณต้องการเพิ่มเวลาในการอบโดยหมุนปุ่มบิด


เวลา	เวลาที่เพิ่มขึ้น	เวลา	เวลาที่เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น 1 นาที	5 วินาที	10 -20 นาที	1 นาที
1 -3 นาที	10 วินาที	20 -40 นาที	2 นาที
3 -10 นาที	30 วินาที	40 -99 นาที	5 นาที



การหยุดการอบอาหาร

คุณสามารถหยุดการอบอาหารได้ตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบอาหาร




1. ในการหยุดเพียงชั่วคราว
เปิดประตู
ผลลัพธ์: การอบจะหยุดลง ในการอบอาหารต่อ ให้ปิดประตูและกดปุ่ม  อีกครั้ง



2. ในการหยุดปรุงอาหาร:
กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: การอบจะหยุดลง หากคุณต้องการยกเลิกการตั้งค่าการอบ ให้กดปุ่มยกเลิก (Cancel ) อีกครั้ง




คุณสามารถยกเลิกการตั้งค่าต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มต้นการอบอาหาร โดยกดปุ่มยกเลิก (Cancel )

การปรับเวลาอบอาหาร

คุณสามารถเพิ่มเวลาในการอบอาหาร โดยกดปุ่ม **+30s** หนึ่งครั้งสำหรับการเพิ่ม 30 วินาที



กดปุ่ม **+30s** หนึ่งครั้งสำหรับการเพิ่มเวลา 30 วินาที



ระหว่างการอบอาหาร หากคุณต้องการเพิ่มหรือลดเวลาในการอบ ให้หมุน **ปุ่มบิด** ไปทางด้านขวาหรือซ้าย

การใช้ระบบทำความสะอาดด้วยไอน้ำ


ระบบทำความสะอาดด้วยไอน้ำจะพ่นไอน้ำไปทั่วพื้นผิวด้านในของช่องเตาอบ หลังจากที่ใช้ฟังก์ชันนี้ คุณสามารถทำความสะอาดในช่องช่องเตาอบได้อย่างง่ายดาย




ใช้ฟังก์ชันนี้หลังจากที่ปล่อยให้เตาอบเย็นลงแล้วเท่านั้น (อุณหภูมิปกติ)




ใช้น้ำธรรมดาเท่านั้น ห้ามใช้น้ำกลั่น



1. เปิดประตู





2. เติมน้ำให้พอดีแนวเส้นระดับน้ำด้านนอกของถ้วยน้ำ (ปริมาณ 50 มล.)




3. ใส่ถ้วยน้ำในที่ใส่ถ้วยน้ำด้านบนที่ผนังด้านขวาของเตาอบ


4. ปิดประตู



5. กดปุ่มทำความสะอาดด้วยไอน้ำ (**Steam clean** ) ภายในเตาจะ **เป็นไอน้ำ** ระหว่างการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาด แต่ไอน้ำจะบัง แสง ไฟ ด้านในไว้



6. เปิดประตู




7. โปรดทำความสะอาดช่องเตาอบด้วยผ้าแห้งสำหรับเช็ดจาน น้ำจานหมูนอกให้เหลือเฉพาะตะแกรงด้านล่างและกระต่ายอบนกประสงค์


คำเตือน!


- ถ้วยใส่น้ำใช้ได้เฉพาะกับโหมด “**ทำความสะอาดด้วยไอน้ำ**” เท่านั้น
- เมื่อปรุงอาหารที่ไม่ใช่ของเหลว ให้น้ำถ้วยน้ำออก เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและอาจทำให้เกิดไฟได้

การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

คุณสมบัติการอุ่นและอบอัตโนมัติมีเวลาอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสี่แบบ โดยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาอบหรือระดับพลังงานอีก คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยหมุนปุ่มบิต ขั้นแรกวางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู




1. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่มอุ่นอาหารอัตโนมัติ (Auto Reheat ) ตามจำนวนที่เหมาะสม



2. เลือกปริมาณอาหาร โดยหมุน ปุ่มบิต (โปรดดูตารางในหน้าถัดไป)







3. กดปุ่ม  ผลลัพธ์: การอบจะเริ่มขึ้น เมื่อการปรุงเสร็จสิ้น:
- 1) เครื่องจะส่งสัญญาณสี่ครั้ง
 - 2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาฬิกาดิจิทัล)
 - 3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง

✉ โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น

การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้เป็นารตั้งโปรแกรมละลายน้ำแข็งต่าง ๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำต่าง ๆ


รหัส/อาหาร	สัดส่วน	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
1.  อาหารปรุงสำเร็จ (แช่เย็น)	300 - 350 กรัม 400 - 450 กรัม	3 นาที	วางในจานกระเบื้อง และปิดด้วยฟิล์มสำหรับไมโครเวฟ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับอาหารสุกที่มีส่วนประกอบสามอย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่ง ข้าว หรือพาสต้า)
2.  ซุป/ซอส (แช่เย็น)	200 - 250 กรัม 300 - 350 กรัม 400 - 450 กรัม	3 นาที	เทซุปในถ้วยซุป/ซอส หรือชามเซรามิกก้นลึก ปิดฝา ชนและพักอาหาร คนก่อนอบและหลังจากเวลาพักอาหาร
3.  พาสต้ากราแดง (แช่แข็ง)	200 กรัม 400 กรัม	3 นาที	วางพาสต้าแช่แข็งในจานแก้วไพเร็กซ์ที่มีขนาดเหมาะสม วางจานบนตะแกรง โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับพาสต้ากราแดงแช่แข็ง เช่น ลาซุกญา ดาเนลโลนี หรือมกกระนี
4.  เครื่องดื่ม กาแฟ, นม น้ำชา, น้ำปกติ	150 มล. (1 ถ้วย) 250 มล. (1 แก้ว)	1 -2 นาที	รินเครื่องดื่มในถ้วยเซรามิก (150 มล.) หรือแก้ว (250 มล.) และวางไว้กึ่งกลางจานหมุน อุณหภูมิไม่ปิดฝาด้อย ๆ คนก่อนอบและหลังจากเวลาพักอาหาร โปรดระมัดระวังขณะที่นำถ้วยออกจากเตาไมโครเวฟ (โปรดดูคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับการอุ่นเครื่องดื่ม)


การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ


คุณสมบัติการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติช่วยให้คุณละลายเนื้อ ไข่ ปลา ขนมหุ้งและเค้กที่แช่แข็งไว้ได้ เวลาและระดับพลังงานจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
คุณเพียงแค่เลือกโปรแกรมและน้ำหนักเท่านั้น

✉ โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น

ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู





1. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่มละลายน้ำแข็ง (Power Defrost ) ตามจำนวนที่เหมาะสม (โปรดดูตารางในหน้าถัดไป)



2. เลือกน้ำหนักของอาหาร โดยหมุน ปุ่มบิด ตามต้องการ คุณสามารถกำหนดน้ำหนักอาหารสูงสุด 1500 กรัม



3. กดปุ่ม  ผลลัพธ์:





- ◆ การละลายน้ำแข็งจะเริ่มขึ้น
- ◆ เมื่อเสร็จครั้งแรกหนึ่งเดาอบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่า你需要กลับอาหาร
- ◆ กดปุ่ม  อีกครั้ง เพื่อละลายน้ำแข็งจนเสร็จ

✉ คุณสามารถละลายน้ำแข็งโดยกำหนดค่าเองได้เช่นกัน โดยเลือกฟังก์ชันการปรุง/อุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟ และใช้พลังงาน 180 วัตต์ โปรดดูที่หัวข้อ “การปรุง/อุ่นอาหาร” ที่หน้า 7 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การตั้งค่าการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรมละลายน้ำแข็งต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำต่างๆ


โปรดนำอาหารออกจากบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะละลายน้ำแข็ง ว่างเนื้อ ไข่ ปลา และเค้กแช่แข็งในจานกระเบื้อง

รหัส/อาหาร	สัดส่วน	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
1.  เนื้อ	200 - 1500 กรัม	20 -60 นาที	หั่นส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเนื้อเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเนื้อ แกะ หมู สัตตเนื้อเป็นชิ้นและเนื้อสับ
2.  เป็ดหรือไก่	200 - 1500 กรัม	20 -60 นาที	หุ้มขาและปลายปีกด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับไก่เป็ดและไก่เป็นชิ้น
3.  ปลา	200 - 1500 กรัม	20 -50 นาที	หั่นส่วนหางของปลาที่ยังไม่หั่นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับปลาทั้งตัวและชิ้นเนื้อปลา
4.  ขนมหุ้ง/เค้ก	125 - 625 กรัม	5 -20 นาที	วางขนมหุ้งบนกระดาษสำหรับเตาอบ และพลิกกลับด้านเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจากเตาอบ วางเค้กบนจานกระเบื้อง และพลิกกลับด้านเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจากเตาอบ (เตาอบจะทำงานต่อไป และจะหยุดเมื่อคุณเปิดประตู) โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับขนมหุ้งทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแบบตัดหรือทั้งก้อน เช่นเดียวกับขนมหุ้งก้อนและแท่งแบบฝรั่งเศส วางก้อนขนมหุ้งเป็นวงกลม โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับฮีสต์เค้ก บิสกิต ชีสเค้ก และพิซซ่าทุกประเภท แต่ไม่เหมาะสำหรับขนมเพสทรีแบบชอตหรือครัสต์ เค้กผลไม้หรือครีม รวมทั้งเค้กราดช็อคโกแลต


✉ เลือกฟังก์ชันทำละลายด้วยตนเอง โดยใช้ระดับพลังงาน 180 วัตต์ หากต้องการทำละลายอาหารด้วยตนเอง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำละลายด้วยตนเอง และเวลาในการทำละลาย โปรดอ่านจาก หน้า 20

การใช้คุณสมบัติการอบเกรียมอัตโนมัติ


เมื่อใช้คุณสมบัติการอบเกรียม เครื่องจะกำหนดเวลาในการปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยหมุนปุ่มบิตขึ้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู




1. วางจานสำหรับอบเกรียมไว้บนจานหมุน และอุ่นด้วยการผสมไมโครเวฟและการย่างโดยกดปุ่มผสม (Combi) และกำหนดเวลาอุ่น (3 ถึง 5 นาที) โดยหมุนปุ่มบิต




2. กดปุ่ม โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนเสมอเมื่อจับจานสำหรับอบเกรียมเนื่องจากจานนี้จะร้อนจัด



3. เปิดประตู
วางอาหารบนจานอบเกรียม
ปิดประตู
 วางจานอบเกรียมไว้บนตะแกรงโลหะ (หรือจานหมุน) ในไมโครเวฟ



4. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่มอบเกรียม (Crusty Cook) ตามจำนวนที่เหมาะสม



5. เลือกปริมาณอาหาร โดยหมุน ปุ่มบิต (โปรดดูตารางในหน้าถัดไป)



6. กดปุ่ม ผลลัพธ์: การอบจะเริ่มขึ้น เมื่อเสร็จสิ้น:
1) เครื่องจะส่งสัญญาณสั้ดรั้ง
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาฬิกาสั้ดรั้ง)
3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง


- วิธีทำความสะอาดจานอบเกรียม**
ทำความสะอาดจานอบเกรียมด้วยน้ำอุ่นและน้ำยาล้างจาน จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- ห้ามใช้แปรงขัดหรือฟองน้ำที่แข็งขยabenเกินไป เนื่องจากจะทำให้ผิวหน้าของจานรองเสียหาย
- โปรดทราบ**
จานอบเกรียมนั้นไม่เหมาะกัเครื่องล้างจานอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้เป็นารตั้งโปรแกรมอบเกรียมต่าง ๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำต่าง ๆ โปรแกรมเหล่านี้จะใช้งานด้วยการผสมไมโครเวฟกับการย่างก่อนที่จะใช้การอบเกรียม เราขอแนะนำให้อุ่นจานอบเกรียมในจานหมุนก่อน 3 ถึง 5 นาที โดยใช้ระดับพลังงาน 600 วัตต์และการย่าง ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อนำออกจากเตา


รหัส/อาหาร (-18°C)	ปริมาณอาหาร	เวลาอุ่น	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
1. พืชแช่แข็ง	200 กรัม 300 กรัม 400 กรัม	5 นาที	-	อุ่นจานอบเกรียมด้วยระดับพลังงาน 600 วัตต์ + การย่าง วางพืชแช่บนจานอบเกรียม นำจานอบเกรียมไปวางบนตะแกรง
2. บาเกตแช่แข็ง	150 กรัม (1 ชิ้น) 250 กรัม (2 ชิ้น)	4 นาที	2-3	อุ่นจานอบเกรียมด้วยระดับพลังงาน 450 วัตต์ + การย่าง วางบาเกตโดยไม่ให้อยู่กึ่งกลางของจานอบเกรียม ให่วางบาเกตสองชิ้นคู่กันบนจานอบเกรียม โปรแกรมนี้เหมาะกับบาเกตที่มีหน้า (เช่น ผัก แฮมและชีส) และพืชแช่แข็ง
3. ดิช/พายแช่แข็ง	150 กรัม (1 ชิ้น) 300 กรัม (1-2 ชิ้น)	3 นาที	1-2	อุ่นจานอบเกรียมด้วยระดับพลังงาน 600 วัตต์ + การย่าง วางดิช/พายแช่แข็งบนจานอบเกรียม นำจานอบเกรียมไปวางบนตะแกรง
4. เนื้อไก่แช่แข็ง	125 กรัม 250 กรัม	4 นาที	-	อุ่นจานอบเกรียมด้วยระดับพลังงาน 600 วัตต์ + การย่าง ใช้น้ำมันทาจานอบเกรียมประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ วางนั้กเกิดไก่ให้เท่า ๆ กันบนจาน พลิกกลับด้านเมื่อได้ยินเสียงเตือน กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อปรุงอาหาร

คุณสามารถใช้จานอบเกรียมนี้เพื่อทำให้อาหารเหลือเกรียม ไม่เพียงเฉพาะด้านบน แต่ยังรวมถึงด้านล่างของอาหารที่กรอบเหลือด้วยอุณหภูมิของจานอบเกรียม คุณสามารถปรุงอาหารหลากหลายชนิดด้วยจานอบเกรียมนี้ ดังที่จะแสดงในตาราง (ดูหน้าถัดไป)


จานรองนี้ยังใช้ได้กับเบคอน ไข่ ไส้กรอก อีกด้วย



1. วางจานอบเกรียมไว้บนจานหมุน และอุ่นด้วยไมโครเวฟ + ย่าง ความร้อนสูงสุด (600 วัตต์ + ย่าง (烧烤)) ตามเวลาและคำแนะนำที่แสดงในตาราง
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนเสมอเมื่อจับจานสำหรับอบเกรียม เนื่องจากจานนี้จะร้อนจัด



2. ทำน้ำมันบนจานรอง ถ้าคุณต้องการทำอาหารเช่นเบคอนและไข่ดาว เพื่อให้อาหารสุกเกรียมทั่วรับประทาน
โปรดทราบว่างานอบเกรียมนี้มีชั้นของเกลฟลอน ซึ่งจะไม่ทนต่อการขีดข่วน
โปรดอย่าใช้ของมีคมเช่นมีดเพื่อตัดอาหารบนจานอบเกรียม
ใช้อุปกรณ์พลาสติกเพื่อไม่ให้มีรอยขีดข่วนผิวหน้าของจานอบเกรียม หรือนำอาหารออกจากจานก่อนที่จะตัดหรือหั่น
3. วางอาหารบนจานอบเกรียม
โปรดอย่าวางภาชนะที่ไม่ทนความร้อนบนจานรอง (เช่น ชามพลาสติก เป็นต้น)
ห้ามวางจานรองโดยไม่ใช้จานหมุนเด็ดขาด



4. วางจานอบเกรียมไว้บนตะแกรงโลหะ (หรือจานหมุน) ในไมโครเวฟ

5. เลือกเวลาและระดับพลังงานในการปรุงอาหาร
โปรดดูตารางในหน้าถัดไป



วิธีทำความสะอาดจานอบเกรียม

ทำความสะอาดจานอบเกรียมด้วยน้ำอุ่นและน้ำยาล้างจาน จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด



ห้ามใช้แปรงขัดหรือฟองน้ำที่แข็งขยาดเกินไป เนื่องจากจะทำให้ผิวหน้าของจานรองเสียหาย



โปรดทราบ

จานอบเกรียมนี้ไม่เหมาะสำหรับเครื่องล้างจานอัตโนมัติ

ขอแนะนำให้อุ่นจานรองบนจานหมุนโดยตรง

อุ่นจานรองโดยใช้ความร้อน 600 วัตต์ + ฟังก์ชันการย่าง (烧烤) และใช้เวลาตามที่แนะนำในตาราง

อาหาร	สัดส่วน	เวลาอุ่น	กำลังไฟ	เวลาปรุงอาหาร	คำแนะนำ
เบคอน	4 ชิ้น (80 กรัม)	3 นาที	600W+ ย่าง	3½-4 นาที	อุ่นจานรอง วางแผ่นเบคอนเรียงบนจานรอง นำจานอบเกรียมไปวางบนตะแกรง
• มะเขือเทศ ย่าง	200 กรัม (2 ชิ้น)	3 นาที	450W+ ย่าง	4½-5 นาที	อุ่นจานรอง หั่นครึ่งมะเขือเทศ ใส่ชีสที่ด้านบน วางอาหารเป็นวงกลมบนจานอบเกรียม นำจานอบเกรียมไปวางบนตะแกรง
• เบอเกอร์ (แซ่แข็ง)	2 ชิ้น (125 กรัม)	3 นาที	600W+ ย่าง	7-7½ นาที	อุ่นจานรอง วางเบอเกอร์แซ่แข็งเป็นวงกลมบนจานอบเกรียม นำจานอบเกรียมไปวางบนตะแกรง กลับด้านหลังจากผ่านไป 4-5 นาที
• มันฝรั่งอบ	250 กรัม 500 กรัม	3 นาที	600W+ ย่าง	5-6 นาที 8-9 นาที	อุ่นจานรอง หั่นครึ่งมะเขือเทศ วางบนจานอบเกรียมโดยให้ด้านบนที่หันอยู่ข้างล่าง วางเรียงเป็นวงกลม วางจานบนตะแกรง
• ชีนเนโอปลา (แซ่แข็ง)	150 กรัม (5 ชิ้น) 300 กรัม (10 ชิ้น)	4 นาที	600W+ ย่าง	7-8 นาที 9-10 นาที	อุ่นจานรอง ทำน้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ วางชีนเนโอปลาเป็นวงกลม พลิกกลับด้านหลังจาก 4 นาที (5 ชิ้น) หรือ 6 นาที (10 ชิ้น)
• พิซซ่า (แช่เย็น)	300 - 350 กรัม	4 นาที	450W+ ย่าง	6½-7½ นาที	อุ่นจานรอง วางพิซซ่าแช่แข็งบนจาน นำจานอบเกรียมไปวางบนตะแกรง

การเลือกตำแหน่งของขดลวดความร้อน



TH

ขดลวดความร้อนจะทำงานเมื่อมีการย่าง และจะอยู่ในตำแหน่งเดียวเท่านั้น คุณต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเมื่อใดควรวางขดลวดในแนวตั้ง

- ตำแหน่งแนวอนสำหรับการย่างหรือการปรุงแบบไมโครเวฟ + ย่าง



โปรดเปลี่ยนตำแหน่งของขดลวดความร้อนขณะที่เย็น และอย่าใช้แรงมากเกินไป เมื่อปรับขดลวดเป็นแนวตั้ง




ในการปรับขดลวดความร้อนไปยัง ...	ให้ทำดังนี้...
ตำแหน่งแนวนอน (ย่างหรือผสมไมโครเวฟ + ย่าง)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ตั้งขดลวดความร้อนเข้าหาตัว ◆ ดันขึ้นด้านบนจนชนกับผนังด้านบนของเตาอบ

เมื่อทำความสะอาดผนังด้านบนของเตาอบ คุณควรหมุนขดลวดความร้อนลง 45° แล้วจึงทำความสะอาด

การเลือกอุปกรณ์เสริม

ใช้อุปกรณ์ที่เข้ากับไมโครเวฟได้ โปรดอย่าใช้ภาชนะ จานพลาสติก ถ้วยกระดาษ กระดาษทิชชู ฯลฯ




หากคุณต้องการเลือกการอบแบบผสม (ไมโครเวฟและย่าง) โปรดใช้ภาชนะที่เหมาะสมสำหรับเตาไมโครเวฟและเตาอบเท่านั้น ภาชนะหรือเครื่องใช้ที่เป็นโลหะจะทำให้เตาอบเสียหาย




โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาชนะหรือเครื่องใช้ที่เหมาะสมในคู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร ที่ หน้า 16

การย่าง


การย่างช่วยให้คุณและทำให้อาหารเจริญได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ไมโครเวฟ เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราจึงมีตะแกรงย่างมาให้พร้อมกับเตาไมโครเวฟ




1. อุณหภูมิย่างให้มีอุณหภูมิเหมาะสม โดยกดปุ่มย่าง (Grill) และกำหนดเวลาอุ่นโดยหมุน ปุ่มบัต



2. กดปุ่ม




3. เปิดประตูเตาอบและวางภาชนะบนตะแกรง ปิดประตู




4. กดปุ่ม

ผลลัพธ์:

หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:



5. กำหนดเวลาอย่างโดยหมุน ปุ่มบัต เวลาอย่างสูงสุดคือ 60 นาที



6. กดปุ่ม

ผลลัพธ์:

การย่างจะเริ่มขึ้น เมื่อการปรุงเสร็จสิ้น

- 1) เครื่องจะส่งสัญญาณสี่ครั้ง
- 2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาฬิกาตั้ง)
- 3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง



โปรดอย่ากังวลหากขดลวดความร้อนจะปิดและเปิดระหว่างการย่าง ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินกำหนด




โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครั้งที่สัมผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด ให้ขดลวดความร้อนอยู่ในตำแหน่งแนวนอน


การใช้ไมโครเวฟผสมการย่าง

คุณสามารถใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง เพื่อให้อาหารสุกเร็ว และเสียงเกรียมในขณะเดียวกัน


- ▶ โปรดใช้ภาชนะและเครื่องครัวที่ใช้กับไมโครเวฟและเตาอบ จากแก้วหรือกระเบื้องจะเหมาะสมที่สุด
- ▶ เนื่องจากจะช่วยให้ไมโครเวฟเข้าสู่อาหารทั่วถึงกัน
- ▶ โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครั้งที่มีสัมผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด



1. ตรวจสอบว่าระดับความร้อนอยู่ในตำแหน่งแนวอน โปรดดูรายละเอียดที่ หน้า 14




2. เปิดประตู วางอาหารบนตะแกรง และวางตะแกรงบนจานหมุน ปิดประตู




3. กดปุ่มผสม (Combi) ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้: (ไมโครเวฟและย่าง) 600W (พลังงาน)

- ▶ เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสม โดยกดปุ่มผสม (Combi) ซ้ำ จนกว่าจอจะแสดงกำลังไฟที่ต้องการ
- ▶ คุณไม่สามารถกำหนดอุณหภูมิสำหรับการย่าง



4. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน ตามต้องการ เวลาอบสูงสุดคือ 60 นาที




5. กดปุ่ม ผลลัพธ์: การอบแบบผสมจะเริ่มขึ้น เมื่อการปรุงเสร็จสิ้น
 - 1) เครื่องจะส่งสัญญาณสี่ครั้ง
 - 2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาฬิกาจะติง)
 - 3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง

▶ พลังงานสูงสุดของไมโครเวฟสำหรับการปรุงแบบไมโครเวฟและย่างจะเท่ากับ 600 วัตต์

การปิดเสียงเตือน

คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ



1. กดปุ่ม และ พร้อมกัน

ผลลัพธ์:

- ▶ หน้าจอจะแสดงผลดังนี้



- ▶ เตาไมโครเวฟจะไม่ส่งเสียงในครั้งถัดไปที่คุณกดปุ่ม

2. ในการเปิดเสียงสัญญาณอีกครั้ง ให้กดปุ่ม และ พร้อมกันอีกครั้ง

ผลลัพธ์:

- ▶ หน้าจอจะแสดงผลดังนี้




- ▶ เตาอบจะทำงานโดยมีเสียงเตือนอีกครั้ง

การล็อคเตาไมโครเวฟ

เตาไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งจะ “ล็อค” เตาอบไม่ให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่คุ้นเคยสามารถใช้เตาอบได้


- คุณสามารถล็อคเตาอบเมื่อใดก็ได้



1. กดปุ่ม และ พร้อมกัน

ผลลัพธ์:

- ▶ เตาอบจะถูกล็อค (ไม่สามารถเลือกฟังก์ชันได้)
- ▶ จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ “L”



2. ในการปลดล็อค ให้กดปุ่ม และ พร้อมกันอีกครั้ง

ผลลัพธ์:

- ▶ คุณสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ

คู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร

ในการอบอาหารด้วยไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสู่อาหาร โดยไม่มีการสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ

คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะที่มีข้อความหรือเครื่องหมายว่าใช้กับไมโครเวฟได้

ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การทำอาหารประเภทต่าง ๆ และระบุว่าสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร

อุปกรณ์	ใช้กับไมโครเวฟได้	หมายเหตุ
ฟอยล์อะลูมิเนียม	✓ X	สามารถใช้จำนวนเล็กน้อย เพื่อป้องกันส่วนที่ไม่ต้องการให้สุกเกินไป อาจมีประกายไฟ ถ้าฟอยล์อยู่ใกล้กับผนังของเตาอบมากเกินไป หรือใช้ฟอยล์มากเกินไป
จานสำหรับทำเกรียม	✓	ห้ามอุ่นร้อนเกินกว่าแปดนาทีก
กระเบื้องและดินเผา	✓	กระเบื้องพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบื้องเคลือบนั้นมักจะใช้ได้ดี ยกเว้นที่มีขอบโลหะ
โคมที่สามารถใช้แล้วทั้งจานกระดาษ	✓	อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
บรรจุภัณฑ์ของอาหารจานด่วน		
• กว๊ายโฟม	✓	สามารถใช้อุ่นอาหาร ความร้อนสูงมาก ๆ จะทำให้โฟมละลาย
• กุญกระดาษหรือหนังสือพิมพ์	X	อาจติดไฟ
• กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ	X	อาจเกิดประกายไฟ
เครื่องแก้ว		
• ภาชนะสำหรับเตาอบและใส่อาหาร	✓	ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ สามารถใช้อุ่นอาหาร แก้วที่บางมากอาจแตกหรือร้าว หากได้รับความร้อนทันที
• เครื่องแก้วบาง	✓	
• โคมแก้ว	✓	ต้องใช้โดยไม่มีปิดฝา เหมาะสำหรับกร้อนอาหารเท่านั้น
โลหะ		
• จาน	X	อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
• ลวดสำหรับมัดปากถุง	X	
กระดาษ		
• จาน กว๊าย กระดาษเช็ดปาก และกระดาษเช็ดมือ	✓	สำหรับการอบเวลาสั้น ๆ และการอุ่นอาหาร และใช้ซับของเหลวที่มากเกินไป
• กระดาษรีไซเคิล	X	อาจเกิดประกายไฟ

พลาสติก		
• ภาชนะ	✓	โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอื่นอาจบิดหรือเปลี่ยนสีเมื่อโดนความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกแบบเมลามีน
• ฟิล์มสำหรับปิดอาหาร	✓	สามารถใช้เก็บรักษาความชื้น ไม่ควรสัมผัสกับอาหารโดยตรง ใช้ความระมัดระวังขณะนำฟิล์มออก เนื่องจากอาจมีไอร้อนออกมาด้วย
• กุญแช่แข็ง	✓ X	เฉพาะชนิดที่ติดได้หรือใช้กับเตาอบได้ ไม่ควรเป็นแบบกักอากาศ ซึ่งต้องใช้ส้อมเจาะก่อน ถ้าจำเป็นต้องใช้
กระดาษมันหรือกระดาษไข	✓	สามารถใช้เก็บรักษาความชื้นหรือกันอาหารกระเด็น

- ✓ : แนะนำให้ใช้
- ✓ X : ใช้อย่างระมัดระวัง
- X : ไม่เหมาะสม

ไมโครเวฟ

พลังงานไมโครเวฟจะแทรกซึมในอาหาร โดยจะมีการดูดซับโดยน้ำ ไขมัน และน้ำตาลในอาหาร ไมโครเวฟทำให้โมเลกุลของอาหารเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดแรงเสียดทานของโมเลกุล และความร้อนจากแรงเสียดทานนี้ทำให้อาหารสุก

การอบ

ภาชนะสำหรับการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ:

ภาชนะที่ใช้จะต้องยอมให้พลังงานไมโครเวฟผ่าน เพื่อให้การอบมีประสิทธิภาพ ดิสไมโครเวฟจะสะท้อนกับโลหะ เช่น สเตนเลส อะลูมิเนียม และทองแดง แต่สามารถแทรกซึมผ่านดินเผา แก้ว กระเบื้อง และพลาสติก เช่นเดียวกับกระดาษและไม้ ห้ามอบอาหารในภาชนะโลหะเด็ดขาด

อาหารที่เหมาะสมกับการอบด้วยไมโครเวฟ:

อาหารหลายชนิดเหมาะสำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ เช่นผัก ผลไม้ พาสต้า ข้าว ธัญพืช กว๊ ปลา และเนื้อ ซึ่งแช่แข็ง หรือสด ซอส คัสตาร์ด ซุป พุดดิ้งอบ ซองแห้งและซองหมักดอง โดยทั่วไปแล้ว ไมโครเวฟเหมาะสำหรับการอบอาหารแทบทุกชนิดที่สามารถปรุงด้วยวิธีนี้ ตัวอย่างเช่น การละลายเนยหรือช็อกโกแลต (โปรดดูเคล็ดลับ เทคนิก และคำแนะนำประกอบ)

การปิดหรือครอบอาหาร

การปิดหรือครอบอาหารระหว่างการอบเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากน้ำจะกลายเป็นไอน้ำและมีผลต่อการปรุงอาหาร คุณสามารถครอบอาหารได้หลายวิธีดังนี้ เช่น ใช้จานกระเบื้อง ฝาพลาสติก หรือฟิล์มปิดอาหารที่เหมาะสมกับไมโครเวฟ

เวลาพักอาหาร

เมื่อการอบอาหารเสร็จ เวลาพักอาหารจะช่วยให้คุณหมักมีในอาหารกระจายทั่วทั้งก้อน

คู่มือการอบอาหารสำหรับผักแช่แข็ง

ใช้อ่างแก้วทนไฟ (ไฟเร็กซ์) ที่มีฝาปิด อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยที่สุด - โปรดดูในตาราง อบอุ่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ดนอาหารสองครึ่งระหว่างอบ และหนึ่งครึ่งหลังการอบ เติมน้ำเกลือ เครื่องเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา (นาที)	เวลาพักอาหาร (นาที)	คำแนะนำ
ผักขม	150 กรัม	600 วัตต์	4½-5½	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
บร็อคโคลี่	300 กรัม	600 วัตต์	9-10	2-3	เติมน้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ)
ถั่ว	300 กรัม	600 วัตต์	7½-8½	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
ถั่วเขียว	300 กรัม	600 วัตต์	8-9	2-3	เติมน้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ)
ผักหลายชนิด (แครอต/ถั่ว/ข้าวโพด)	300 กรัม	600 วัตต์	7½-8½	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
ผักหลายชนิด (แบบอาหารจีน)	300 กรัม	600 วัตต์	8-9	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)

คู่มือการอบอาหารสำหรับข้าวและพาสต้า

ข้าว: ใช้ซามแก้วไฟเร็กซ์ขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด ข้าวจะมีปริมาณเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อหุงสุกแล้ว อบอุ่นโดยปิดฝาเมื่อหมดเวลาอบ ดนให้ทั่วก่อนพักอาหาร และเติมน้ำเกลือหรือเครื่องเทศและเนยตามต้องการ หมายเหตุ: ข้าวอาจไม่ดูดซับน้ำทั้งหมด หลังจากทั้งหมดเวลาอบแล้ว

พาสต้า: ใช้ซามแก้วไฟเร็กซ์ขนาดใหญ่ เติมน้ำร้อน เกลือเล็กน้อย และดบให้ทั่ว อบอุ่นโดยปิดฝา ดนเป็นระยะระหว่างและหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร และเทน้ำออกให้หมดหลังจากนั้น

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา (นาที)	เวลาพักอาหาร (นาที)	คำแนะนำ
ข้าวสวอย (พอสุก)	250 กรัม	850W	16-17	5	เติมน้ำเย็น 500 มล.
ข้าวกล้อง (พอสุก)	250 กรัม	850W	21-22	5	เติมน้ำเย็น 500 มล.
ข้าวผสม (ข้าว + ข้าวกล้อง)	250 กรัม	850W	17-18	5	เติมน้ำเย็น 500 มล.
ธัญพืชผสม (ข้าว + ธัญพืช)	250 กรัม	850W	18-19	5	เติมน้ำเย็น 400 มล.
พาสต้า	250 กรัม	850W	11-12	5	เติมน้ำร้อน 1000 มล.

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

คู่มือการอบอาหารสำหรับผักสด

ใช้อ่างแก้วทนไฟ (ไฟเร็กซ์) ที่มีฝาปิด เติมน้ำเย็น 30 – 45 มล. (2-3 ช้อนโต๊ะ) สำหรับน้ำหนัก 250 กรัม นอกจากนี้มีคำแนะนำเป็นอย่างอื่น - โปรดดูในตาราง อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยที่สุด - โปรดดูในตาราง อบต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ คนหนึ่งครั้งระหว่างและหลังการอบ เติมเกลือ เครื่องเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหารเป็นเวลา 3 นาที

คำแนะนำ: ตัดผักสดออกเป็นชิ้นเท่าๆ กัน ผักชิ้นเล็กจะใช้เวลานอบน้อยกว่า

ผักสดทุกประเภทควรปรุงโดยใช้พลังงานไมโครเวฟเต็มที่ (850 วัตต์)

อาหาร	สัดส่วน	เวลา (นาที)	เวลาพักอาหาร (นาที)	คำแนะนำ
บร็อคโคลี่	250 กรัม 500 กรัม	4-4½ 8-8½	3	หั่นเป็นชิ้นขนาดเท่ากัน วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง
กะหล่ำปลีรสเชล	250 กรัม	5½-6½	3	เติมน้ำ 60-75 มล. (5-6 ช้อนโต๊ะ)
แครอท	250 กรัม	4½-5	3	ผ่านแครอทเป็นชิ้นเท่าๆ กัน
ดอกกะหล่ำ	250 กรัม 500 กรัม	5-5½ 8½-9	3	หั่นเป็นชิ้นขนาดเท่ากัน หั่นแบ่งชิ้นขนาดใหญ่เป็นครึ่ง วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง
Courgettes	250 กรัม	3½-4	3	ผ่านเป็นชิ้นบางๆ เติมน้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) หรือเนย อบให้นุ่ม
มะเขือม่วง	250 กรัม	3½-4	3	ผ่านมะเขือออกเป็นชิ้นบางๆ และเติมน้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนโต๊ะ
กระเทียม	250 กรัม	4½-5	3	หั่นเป็นชิ้นค่อนข้างหนา
เห็ด	125 กรัม 250 กรัม	1½-2 3-3½	3	เตรียมเห็ดหัวเล็กทั้งหัว หรือหัวใหญ่ผ่านเป็นแว่น อย่าเติมน้ำ ให้ใช้น้ำมันมะกอกเล็กน้อย โรยเกลือและพริกไทย เทน้ำออกก่อนรับประทาน
หัวหอม	250 กรัม	5½-6	3	ผ่านหัวหอมเป็นแว่น หรือหั่นครึ่ง เติมน้ำ 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
พริกหยวก	250 กรัม	4½-5	3	หั่นเป็นชิ้นบางๆ
มันฝรั่ง	250 กรัม 500 กรัม	4-5 7½-8½	3	ซังน้ำหนักมันฝรั่งที่ปอกแล้ว และหั่นครึ่งหรือสี่ส่วน เป็นชิ้นเท่าๆ กัน
หัวผักกาด	250 กรัม	5-5½	3	หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าสีขนาดเล็ก

การอุ่น

เตาไมโครเวฟของคุณสามารถอุ่นอาหารโดยใช้เวลาเพียงสั้นๆ ของการอุ่นด้วยเตาอบแบบเก่าหรือลังถึง ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้ เวลาในแผนผังนี้ใช้กับอาหารที่เป็นของเหลว และมีอุณหภูมิปกติ คือประมาณ +18 ถึง +20°C หรืออาหารแช่เย็นที่มีอุณหภูมิ +5 ถึง +7°C

การจัดวางและการปิดครอบ

ไมโครอุ่นอาหารที่มีขนาดใหญ่ เช่น ก่อนเนือ เนื่องจากอาหารจะสุกและแห้งจนเกินไปก่อนที่ส่วนกลางจะร้อน การอุ่นอาหารที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ จะได้ผลดีกว่า

ระดับพลังงานและการคน

อาหารบางประเภทสามารถอุ่นด้วยความร้อน 850 วัตต์ แต่บางประเภทควรใช้ความร้อน 600 วัตต์, 450 วัตต์ หรือ 300 วัตต์

โปรดดูตารางต่อไปนี้เป็นแนวทาง โดยทั่วไป คุณควรอุ่นอาหารโดยใช้ระดับพลังงานต่ำ หากอาหารนั้นละเอียดอ่อน มีปริมาณมาก หรือถ้าเป็นอาหารชนิดที่ร้อนเร็ว (เช่น พายเนื้อสับ เป็นต้น)

คนให้ทั่ว หรือกลับด้านระหว่างการอุ่นอาหาร เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ถ้าเป็นไปได้ ควรคนอีกครั้งก่อนรับประทาน ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารเหลวและอาหารสำหรับทารก เพื่อป้องกันการเดือดและกระเด็น ซึ่งอาจ

ทำให้อาหารลวกมือ คุณควรคนอาหารก่อน ระหว่าง และหลังการอุ่น ป้อนยั้งไว้ในเตาไมโครเวฟขณะพักอาหาร ขอแนะนำให้คุณใส่ช้อนพลาสติกหรือแท่งแก้วในอาหารที่เป็นของเหลว ระมัดระวังอย่าให้อาหารร้อนเกินไป (ซึ่งจะทำให้เสียรสชาติ)

ขอแนะนำให้ดูประมาณเวลาอบให้น้อยลง และเพิ่มเวลาในการอุ่นอาหาร ถ้าจำเป็น

เวลาในการอุ่นและพักอาหาร

เมื่ออุ่นอาหารเป็นครั้งแรก คุณควรบันทึกเวลาที่ใช้ในการอุ่นไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต

โปรดอุ่นอาหารให้เดือดทั่วกันทุกครั้ง

พักอาหารไว้ชั่วขณะหลังจากการอุ่น เพื่อให้อุณหภูมิสม่ำเสมอทั่วกัน

เวลาพักอาหารที่เหมาะสมสำหรับการอุ่นก็คือ 2 – 4 นาที นอกจากนี้แนะนำให้แนะนำเป็นอย่างอื่นในแผนผัง ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารเหลวและอาหารสำหรับทารก โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย

การอุ่นของเหลว

กำหนดเวลาพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากที่ปิดเตาอบทุกครั้ง เพื่อให้มีการปรับอุณหภูมิ คนอาหารระหว่างให้ความร้อนถ้าจำเป็น และคนทุกครั้ง หลังจากอุ่น เพื่อป้องกันการเดือดกระเด็นและอันตรายจากน้ำร้อนลวก โปรดใส่ช้อนหรือแท่งแก้วในเครื่องดื่ม และคนก่อน ระหว่าง และหลังการอุ่น

การอุ่นอาหารสำหรับทารก

อาหารสำหรับทารก:

เทใส่จานกระเบื้องก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทั่วหลังการอุ่น พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีก่อนรับประทาน
คนอีกครั้ง และตรวจสอบอุณหภูมิ อุณหภูมิที่แนะนำในการป้อน: ระหว่าง 30-40°C

นมสำหรับทารก:

เทนมในขวดแก้วที่ทำความสะอาดแล้ว อุ่นโดยไม่ปิดฝา ห้ามอุ่นขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิด
เมื่อได้รับความร้อนสูง เขย่าก่อนพักอาหาร และเขย่าอีกครั้งก่อนนำไปป้อนทารก ทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบอุณหภูมิ
ของอาหารหรือนมสำหรับทารกก่อนที่จะนำไปป้อน อุณหภูมิที่แนะนำในการป้อน: ประมาณ 37°C

หมายเหตุ:

โปรดตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารสำหรับทารกอย่างละเอียดก่อนที่จะนำไปป้อน เพื่อป้องกันการอาหารร้อนลวก
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้

การอุ่นอาหารและนมสำหรับทารก

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา	เวลาพักอาหาร (นาที)	คำแนะนำ
อาหารทารก (ผัก + เนื้อ)	190 กรัม	600 วัตต์	30 วินาที	2-3	เทใส่จานกระเบื้องก้นลึก อบโดย ปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พัก อาหารเป็นเวลา 2-3 นาที คน ให้ทั่วก่อนนำไปป้อน และตรวจสอบ อุณหภูมิอย่างละเอียด
โจ๊กเด็ก (ธัญพืช + นม + ผลไม้)	190 กรัม	600 วัตต์	20 วินาที	2-3	เทใส่จานกระเบื้องก้นลึก อบโดยไม่ปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที คนให้ทั่วก่อนนำไปป้อน และตรวจสอบ อุณหภูมิอย่างละเอียด
นมสำหรับทารก	100 มล. 200 มล.	300 วัตต์	30 - 40 วินาที 50 วินาที - 1 นาที	2-3	เขย่าหรือคนให้ทั่ว และเทลงในขวด แก้วที่ฆ่าเชื้อแล้ว วางตรงกลางของ จานหมุน อบโดยไม่ปิดฝา คนให้ทั่ว และพักอาหารอย่างน้อย 3 นาที คนให้ทั่วก่อนรับประทาน และ ตรวจสอบอุณหภูมิอย่างละเอียด

การอุ่นของเหลวและอาหาร

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา (นาที)	เวลาพักอาหาร (นาที)	คำแนะนำ
เครื่องดื่ม กาแฟ, นม น้ำชา, น้ำ ปกติ)	150 มล. (1 ถ้วย) 250 มล. (1 แก้ว)	850W	1-1 ½ 1½ -2	1-2	รินเครื่องดื่มในถ้วยเซรามิก (150 มล.) หรือแก้ว (250 มล.) และวางไว้กึ่งกลางจานหมุน อุ่นโดย ไม่ปิดฝา ค่อย ๆ คนก่อนอบและหลัง จากเวลาพักอาหาร โปรดระมัดระวัง ขณะที่นำถ้วยออกจากเตาไมโครเวฟ (โปรดดูคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย สำหรับการอุ่นเครื่องดื่ม)
ซูป (แช่เย็น)	250 กรัม	850W	3-3½	2-3	เทใส่จานกระเบื้องก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทั่วหลังการอุ่น คนอีกครั้งก่อน รับประทาน
สตูว์ (แช่เย็น)	350 กรัม	600 วัตต์	5½ -6½	2-3	เทสตูว์ในจานกระเบื้องก้นลึก ครอบ ด้วยฝาพลาสติก คนเป็นระยะระหว่าง การอุ่น และคนอีกครั้งก่อนการ พักอาหาร และก่อนรับประทาน
พาสต้าพร้อมซอส (แช่เย็น)	350 กรัม	600 วัตต์	4½ -5½	3	ใส่พาสต้า (เช่น สปาเก็ตตี้หรือบะหมี่) ในจานกระเบื้องแบน ปิดด้วยฟิล์มสำหรับไมโครเวฟ คนก่อนรับประทาน
พาสต้าสอดไส้ พร้อมซอส (แช่เย็น)	350 กรัม	600 วัตต์	5-6	3	ใส่พาสต้าแบบมีไส้ (เช่น ราวีโอลี ทอร์เทลลินี) ในจานกระเบื้องก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนเป็นระยะระหว่างการอุ่น และคน อีกครั้งก่อนการพักอาหาร และก่อน รับประทาน
อาหารสุต (แช่เย็น)	350 กรัม	600 วัตต์	5½ -6½	3	จัดอาหารสุตซึ่งมีส่วนประกอบแช่เย็น 2 - 3 อย่างในจานกระเบื้อง ปิดด้วย ฟิล์มสำหรับไมโครเวฟ

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

การละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง

ไมโครเวฟเป็นวิธีการละลายอาหารแช่แข็งที่ดีเยี่ยม เนื่องจากจะค่อย ๆ ละลายอาหารแช่แข็งได้ภายในเวลาอันสั้น ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก หากมีแขกมาเยี่ยมเยือนโดยไม่ได้อบรมตัว

ไก่แช่แข็งจะต้องได้รับการละลายน้ำแข็งทั่วทั้งตัว ก่อนที่จะสามารถนำไปปรุงอาหาร น้ำที่รัดซึ่งเป็นโลหะออก และนำอาหารออกจากวัสดุห่อหุ้ม เพื่อให้ น้ำซึ่งจะละลายสามารถไหลออกจากอาหาร

วางอาหารแช่แข็งในจานโดยไม่มีฝาครอบ กลับด้านหนึ่งครั้ง เทของเหลวออก และนำเครื่องในออกโดยเร็วที่สุด ตรวจสอบดูอาหารเป็นระยะ เพื่อให้มันอุ่นจนเกินไป หากส่วนที่มีขนาดเล็กหรือบางของอาหารแช่แข็งเริ่มอุ่น คุณสามารถหั่นส่วนเหล่านั้นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมชิ้นเล็ก ๆ ระหว่างการละลายน้ำแข็ง

ถ้าไก่เริ่มอุ่นจากด้านบนอก ให้หยุดการละลายน้ำแข็ง และรอประมาณ 20 นาทีก่อนที่จะละลายน้ำแข็งต่อ พักปลา เนื้อ และไก่ไว้สักครู่ เพื่อให้ น้ำแข็งละลายทั่วทั้งชิ้น เวลาพักอาหารเพื่อละลายน้ำแข็งจะขึ้นอยู่กับปริมาณของอาหาร โปรดดูตารางต่อไปนี้

คำแนะนำ: อาหารที่มีลักษณะแบนจะละลายน้ำแข็งได้เร็วกว่า และปริมาณที่ไม่มากจะใช้เวลาน้อยกว่า โปรดนึกถึงคำแนะนำนี้ เมื่อแช่แข็งและละลายอาหาร

สำหรับการละลายอาหารแช่แข็งที่มีอุณหภูมิระหว่าง -18 ถึง - 20°C โปรดใช้ตารางด้านล่างเป็นแนวทาง

อาหารแช่แข็งทุกประเภทควรนำมาละลาย โดยใช้ระดับความร้อนสำหรับการละลายอาหารแช่แข็ง (180 วัตต์)

อาหาร	สัดส่วน	เวลา (นาที)	เวลาพักอาหาร (นาที)	คำแนะนำ
เนื้อ	เนื้อสับ 250 กรัม 500 กรัม เนื้อหมูเป็นชิ้น 250 กรัม	6½ -7½ 13-14 7½ -8½	5-25	วางเนื้อบนจานกระเบื้องแบบเรียบ หั่นส่วนที่บางด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลาละลายน้ำแข็ง
เปิดหรือไก่	ไก่เป็นชิ้น 250 กรัม (2 ชิ้น) ไก่ทั้งตัว 900 กรัม	14½-15½ 28-30	15-40	ชิ้นแรก ให้วางไก่เป็นชิ้นบนจานกระเบื้องแบบเรียบ โดยให้ด้านที่เป็นหนังอยู่ข้างล่าง ส่วนไก่ทั้งตัวให้อาบน้ำด้านหน้าอกกลอง หั่นส่วนที่บางและเล็ก เช่นปีก หรือกับด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลาละลายน้ำแข็ง
ปลา	ชิ้นเนื้อปลา (ฟิเลต) 200 กรัม (2 ชิ้น) 400 กรัม (4 ชิ้น)	6-7 12-13	5-15	วางปลาแช่แข็งกลางจานกระเบื้องแบบเรียบ โดยให้ส่วนที่เล็กอยู่ใต้ส่วนที่หนากว่า หั่นส่วนที่บางด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลาละลายน้ำแข็ง
ผลไม้	เบอร์รี่ 250 กรัม	6-7	5 - 10	วางผลไม้ให้กระจายบนจานแก้วแบนกลม (มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่)
ขนมปัง	ขนมปังก้อน (ก่อนละลาย 50 กรัม) ขนมปังแผ่น/ แซนด์วิช ขนมปังเยอร์มัน (แบ่งสามชิ้น) แป้งโรย) 250 กรัม 500 กรัม	½-1 2-2½ 4½-5 8-10	5 - 20	วางก้อนขนมปังเป็นวง หรือวางขนมปังแผ่นเป็นแนวตั้งบนกระดาษเช็ดปากไว้ กลางจานหมุน กลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลาละลายน้ำแข็ง

การย่าง

ขดลวดสำหรับการย่างอยู่บริเวณใต้ผนังด้านบนของเตาอบ และจะทำงานเมื่อปิดประตูและจานหมุนทำงาน การหมุนของจานหมุนจะทำให้อาหารเกรียมทั่วถึงกัน อุณหภูมิเพื่อเตรียมการย่างเป็นเวลา 4 นาที เพื่อให้อาหารเกรียมเร็วขึ้น

ภาชนะสำหรับการย่าง

อุปกรณ์จะต้องไม่ติดไฟและอาจมีส่วนประกอบของโลหะได้ ห้ามใช้อุปกรณ์ที่เป็นพลาสติก เนื่องจากจะละลายได้

อาหารที่เหมาะสมสำหรับการย่าง:

เนื้อเป็นชิ้น ไส้กรอก สเต็ก แฮมเบอร์เกอร์ เบคอนและซาลาหมั่นวัน เนื้อปลาที่แล่นๆ แซนวิช และขนมปังปิ้งแบบมีที่อบปิ้ง

หมายเหตุสำคัญ:

เมื่อใดก็ตามที่ใช้การย่าง โปรดตรวจสอบว่าขดลวดความร้อนอยู่ใต้ผนังด้านบนในแนวนอน ไม่ใช่ที่ผนังด้านหลังของเตาอบในแนวตั้ง โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยู่บนตะแกรงแบบสูง นอกจากนี้มีคำแนะนำเป็นอย่างอื่น

ไมโครเวฟ + ย่าง

การปรุงอาหารแบบนี้เป็นการผสมผสานความร้อนจากขดลวดเข้ากับความเร็วของไมโครเวฟ และจะทำงานเมื่อปิดประตู และจานหมุนทำงาน การหมุนของจานหมุนจะทำให้อาหารเหลืองเกรียมได้รวดเร็ว คุณสามารถใช้วิธีปรุงอาหารร่วมกันได้สามแบบสำหรับรุ่นนี้
600 วัตต์ + ย่าง, 450 วัตต์ + ย่าง และ 300 วัตต์ + ย่าง

อุปกรณ์สำหรับการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ + การย่าง

โปรดใช้อุปกรณ์ที่คลื่นไมโครเวฟสามารถผ่านได้ และจะต้องไม่ติดไฟ โปรดอย่าใช้อุปกรณ์หรือภาชนะที่เป็นโลหะกับ การทำงานแบบผสม ห้ามใช้อุปกรณ์ที่เป็นพลาสติก เนื่องจากจะละลายได้

อาหารที่เหมาะสมสำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ + ย่าง:

อาหารที่เหมาะสมสำหรับการปรุงแบบผสมนี้ประกอบด้วยอาหารที่สุกแล้วทุกชนิด ซึ่งจะต้องมีการอุ่นและทำให้เหลือง (เช่น พาสต้าอบ) เช่นเดียวกับอาหารที่ต้องใช้เวลาอบไม่นาน เพื่อให้ส่วนบนเหลืองเกรียม นอกจากนี้ การทำงานแบบนี้ยังใช้กับอาหารที่มีลักษณะหนา และควรมีส่วนบนที่เกรียมกรอบ (เช่น ไก่เป็นชิ้น ซึ่งควรกลับด้านเมื่ออบได้ครึ่งของระยะเวลา) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางการย่าง

หมายเหตุสำคัญ:

เมื่อใดก็ตามที่เตาอบทำงานแบบผสม (ไมโครเวฟ + ย่าง) โปรดตรวจสอบว่าขดลวดความร้อนอยู่ใต้ผนังด้านบนในแนวนอน ไม่ใช่ที่ผนังด้านหลังของเตาอบในแนวตั้ง โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยู่บนตะแกรงแบบสูง นอกจากนี้มีคำแนะนำเป็นอย่างอื่น มีฉะนั้น ให้วางบนจานหมุนโดยตรง โปรดดูคำแนะนำในแผนผังต่อไป

คุณจะต้องกลับอาหาร หากต้องการให้เหลืองเกรียมทั้งสองด้าน

คู่มือการย่างสำหรับอาหารแช่แข็ง

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการย่างตามแผนผังต่อไปนี้

อาหารสด	สัดส่วน	กำลังไฟ	1. ด้านที่ หนึ่ง (นาที)	2. ด้านที่ สอง (นาที)	คำแนะนำ
ขนมปังก้อน (ก้อนละ 50 กรัม)	2 ชิ้น 4 ชิ้น	MW+Grill	300W +ย่าง 1-1½ 2-2½	ย่างเท่า นั้น 1-2 1-2	วางเป็นวงบนตะแกรง ย่างด้านที่สองของก้อนขนมปังให้เหลืองตามต้องการ พักอาหารเป็นเวลา 2-5 นาที
บาคเกต + ท็อปปิง (มะเขือเทศ ชีส แฮม เกล็ด)	250 – 300 กรัม (2 ชิ้น)	450 W + ย่าง	8-9	--	วางบาคเกตแช่แข็งสองชิ้นคู่กับบนตะแกรง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีหลังการย่าง
กราแตง (ผักหรือมันฝรั่ง)	400 กรัม	450 W + ย่าง	13-14	--	วางกราแตงแช่แข็งในจานแก้วไฟเร็กซ์ขนาดเล็ก วางจานบนตะแกรง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
พาสต้า (คานาลินี มักกะโรนี ลาซานญ่า)	400 กรัม	600 W + ย่าง	14-15	--	ใส่พาสต้าแช่แข็งในจานแก้วไฟเร็กซ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเรียบ วางจานบนจานหมุน พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
เนื้อไก่แช่แข็ง	250 กรัม	450 W + ย่าง	5-5½	3-3½	วางนักเกิดบนตะแกรง
ชิปสำหรับเตาอบ	250 กรัม	450 W + ย่าง	9-11	4-5	วางชิปบนกระดาษสำหรับอบให้เท่า ๆ กัน ใช้ตะแกรงแบบต่ำ

TH

คู่มือการย่างสำหรับอาหารสด
อุณหภูมิการย่างเป็นเวลา 4 นาที

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการย่างตามแผนผังต่อไปนี้

อาหารสด	สัดส่วน	กำลังไฟ	1. ด้านที่ หนึ่ง (นาที)	2. ด้านที่ สอง (นาที)	คำแนะนำ
ขนมปังแผ่น	4 ชิ้น (ชิ้นละ 25 กรัม)	ย่างเท่านั้น	4-5	4½-5½	วางแผ่นขนมปังคู่กันบนตะแกรง
ขนมปังก้อน (อบสำเร็จ)	2-4 ชิ้น	ย่างเท่านั้น	2-3	2-3	วางก้อนขนมปังคว่ำลง เรียงเป็นวงบนจานหมุน
มะเขือเทศย่าง	200 กรัม (2 ชิ้น) 400 กรัม (4 ชิ้น)	300 W + ย่าง	3½-4½ 6-7	--	หั่นครึ่งมะเขือเทศ ใส่ชีสที่ด้านบน วางเป็นรูปวงกลมบนจานแกวไฟฟ้าเร็กซ์แบบเรียบ วางบนตะแกรง
โทสต์ข้าววาย (สับประคด, แฮม, แผ่นชีส)	2 ชิ้น (300 กรัม)	450 W + ย่าง	3½-4	--	ปิ้งขนมปังก่อน วางขนมปังปิ้งพร้อมท็อปปิ้งบนตะแกรง วางขนมปัง 2 แผ่นตรงข้ามกันบนตะแกรง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
มันฝรั่งอบ	250 กรัม 500 กรัม	600 W + ย่าง	4½-5½ 8-9	--	หั่นแบ่งมันฝรั่งเป็นครึ่งหัว วางเป็นวงบนตะแกรง โดยให้ด้านที่หั่นอยู่ทางที่จะย่าง
ไก่เป็นชิ้น	450 - 500 กรัม (2 ชิ้น)	300 W + ย่าง	8-9	9-10	ใช้แปรงทาน้ำมันและเครื่องเทศให้ทั่วชิ้นไก่ วางเป็นวงโดยให้กระดูกอยู่ตรงกลาง วางชิ้นไก่โดยไม่ต้องให้อยู่กึ่งกลางตะแกรง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
แลมบ์ชอป (ลูกป่านกลาง)	400 กรัม (4 ชิ้น)	ย่างเท่านั้น	11-13	8-9	ใช้แปรงทาน้ำมันและเครื่องเทศบนเนื้อแกะ วางเป็นวงบนตะแกรง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีหลังการย่าง
สเต็กหมู	250 กรัม (2 ชิ้น)	MW + ย่าง	300W + ย่าง 7-8	ย่างเท่านั้น 6-7	ใช้แปรงทาน้ำมันและเครื่องเทศบนสเต็กหมู วางเป็นวงบนตะแกรง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีหลังการย่าง

อาหารสด	สัดส่วน	กำลังไฟ	1. ด้านที่ หนึ่ง (นาที)	2. ด้านที่ สอง (นาที)	คำแนะนำ
แอปเปิลอบ	1 ลูก (ประมาณ 200 กรัม) 2 ลูก (ประมาณ 400 กรัม)	300 W + ย่าง	4-4½ 6-7	--	คว้านไส้แอปเปิลและยึดด้วยลูกกุดและแยม ใส่อัลมอนต์ฝานบาง ๆ ไว้ด้านบน วางแอปเปิลบนจานแกวไฟฟ้าเร็กซ์แบบเรียบ วางจานบนจานหมุน

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

เคล็ดลับพิเศษ

การละลายเนย

ใส่เนย 50 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก ครอบด้วยฝาพลาสติก

ให้ความร้อนเป็นเวลา 30-40 วินาที โดยใช้พลังงาน 850 วัตต์ จนเนยละลาย

การละลายชีสโกเลต

ใส่ชีสโกเลต 100 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก

ให้ความร้อนเป็นเวลา 3-5 นาที โดยใช้พลังงาน 450 วัตต์ จนชีสโกเลตละลาย
คนหนึ่งหรือสองครั้งระหว่างการละลาย ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อนำออกจากเตา

การละลายผลึกน้ำผึ้ง

ใส่ผลึกน้ำผึ้ง 20 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก

ให้ความร้อนเป็นเวลา 20-30 วินาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์ จนน้ำผึ้งละลาย

การละลายเจลาติน

ใส่แผ่นเจลาตินแห้ง (10 กรัม) ในน้ำเย็นเป็นเวลา 5 นาที

นำน้ำออก และใส่เจลาตินในถ้วยแก้วไฟเร็กซ์ขนาดเล็ก

ให้ความร้อน 1 นาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์

คนหลังการอบ

การทำน้ำตาลโรยหน้า/ไอซิ่ง (สำหรับเค้กและกาโต)

ผสมน้ำตาลโรยหน้าสำเร็จรูป (ประมาณ 14 กรัม) กับน้ำตาล 40 กรัมและน้ำเย็น 250 มล.

อบโดยไม่ต้องปิดฝา ในถ้วยแก้วไฟเร็กซ์ เป็นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้พลังงาน 850 วัตต์

จนน้ำตาล/ไอซิ่งใส คนสองครั้งระหว่างการอบ

การทำแยม

ใส่ผลไม้ 600 กรัม (เช่น เบอร์รี่ชนิดต่างๆ) ในชามแก้วที่มีขนาดเหมาะสม

และมีฝาปิด เติมน้ำตาล 300 กรัมและคนให้ทั่ว

อบโดยปิดฝาเป็นเวลา นาที โดยใช้พลังงาน 850 วัตต์

คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ ใส่ลงในขวดแยม

ที่มีฝาปิดสนิท พักโดยปิดฝาไว้ 5 นาที

การทำพุดดิ้ง

ผสมแป้งพุดดิ้งกับน้ำตาลและนม (500 มล.) โดยปฏิบัติตาม

คำแนะนำของผู้ผลิต และคนให้เข้ากัน ใช้ชามแก้วไฟเร็กซ์ที่มีขนาด

พอเหมาะและมีฝาปิด อบโดยปิดฝาเป็นเวลา 6½ ถึง 7½ นาที โดยใช้พลังงาน 850 วัตต์

คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ

การอบเมล็ดอัลมอนต์แผ่น

นำเมล็ดอัลมอนต์ผ่านเป็นแผ่นมาใส่ในจานกระเบื้องให้เสมอกัน

คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ เป็นเวลา 3½ ถึง 4½ นาที โดยใช้พลังงาน 600 วัตต์

พักในเตาเป็นเวลาประมาณ 2-3 นาที ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อนำออกจากเตา

การทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ

โปรดทำความสะอาดส่วนต่อไปนี้ในเตาไมโครเวฟเป็นประจำ เพื่อไม่ให้มีไขมัน
และเศษอาหารเกาะ

- **ผิวหน้าค้ำในและค้ำนอก**
- **ประตูและซีลขอบประตู**
- **จานหมุนและวงแหวน**



ทุกครั้ง โปรดทำความสะอาดให้ซีลขอบประตูสะอาด และประตูสามารถปิดสนิท



การไม่รักษาความสะอาดเตาไมโครเวฟอาจทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว

ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาไมโครเวฟอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

1. ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่ม ชุบน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน
2. ขจัดคราบอาหารที่กระเด็นบนพื้นผิวด้านในของเตาอบหรือวงแหวนด้วยผ้าชุบน้ำยาล้างจาน ล้างให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง
3. เพื่อให้เตาอาหารที่แห้งแข็งหลุดออกง่ายขึ้น และขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้วางถ้วยน้ำมะนาวผสมน้ำเบจบนจานหมุน และให้ความร้อนโดยใช้พลังงานเต็มที่เป็นเวลาสิบนาที
4. ล้างจานที่ใช้เครื่องมือล้างได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ




ห้าม ทำน้ำหกใส่ช่องระบายอากาศ **ห้าม** ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทขัดถูหรือสารละลายทางเคมี
เด็ดขาด โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อทำความสะอาดซีลขอบประตู เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรก

- สะสม
- ทำให้ประตูปิดไม่สนิท



ทำความสะอาดภายในเตาอบหลังจากใช้งานทันที โดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นๆ แต่โปรดรอให้เตา
ไมโครเวฟเย็นลงก่อนที่จะทำความสะอาด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น



เมื่อทำความสะอาดผนังด้านในของเตาอบ คุณควรหมุนขดลวดความร้อนลง 45°
แล้วจึงทำความสะอาด

การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ

โปรดทราบข้อควรระวังต่อไปนี้ เมื่อเก็บรักษาหรือนำเตาไมโครเวฟไปซ่อมแซม ห้ามใช้เตาไมโครเวฟ หากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย

- บานพับเสียหาย
- ซีลสีกรอน
- โครงภายนอกของเตาอบบิดหรืออ

โปรดใช้บริการซ่อมบำรุงโดยช่างผู้ชำนาญการซ่อมไมโครเวฟเท่านั้น

ห้าม กดโครงภายนอกของเตาอบ หากเตาไมโครเวฟทำงานไม่ถูกต้อง หรือต้องมีการบำรุงรักษา หรือหากคุณมีข้อสงสัย

- กดสายไฟออกจากปลั๊กที่ผนัง
- ติดต่อศูนย์บริการหลังการขายที่อยู่ใกล้

หากคุณต้องการเก็บเตาไมโครเวฟไว้ชั่วคราว โปรดเก็บไว้ในที่แห้งและไม่มีฝุ่นละออง สาเหตุ: ฝุ่นละอองและความชื้นอาจมีผลเสียต่อส่วนประกอบของเตาอบ

เตาไมโครเวฟนี้ไม่เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อการพาณิชย์

รายละเอียดด้านเทคนิค

SAMSUNG มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ดังนั้นรายละเอียดของเครื่องและคำแนะนำสำหรับผู้ใช้นี้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้อิงให้ทราบ

รุ่น	GE87L
การจ่ายไฟ	230V ~ 50 Hz
การใช้พลังงาน ไมโครเวฟ ย่าง โหมดผสม	1300 วัตต์ 1100 วัตต์ 2400 วัตต์
กำลังไฟฟ้า	1000 วัตต์ / 850 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะทำงาน	2450 MHz
แมกนีตรอน	OM75P(31)
วิธีระบายความร้อน	มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) ด้านนอก ช่องของเตาอบ	489 x 275 x 403 มม. 330 x 211 x 329 มม.
ปริมาตร	23 ลิตร
น้ำหนัก สุทธิ	15 กก. โดยประมาณ

